

レディーバード取扱説明書

お買いあげいただき、誠に有難うございます。この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
またお読みいただいた後も、お手元に置いてご使用ください。

レディーバードは最先端で簡単に操作が可能なオービタルポリッシャーです。
適切なメンテナンスとオペレーションによって長期の使用が可能です。

箱を開けてパッド台、もしくはブラシを装着するだけで即ご使用可能です。

注意

- 使用時以外は必ず電源コードをコンセントから抜いてください。

パッド台・ブラシの装着方法

1. ハンドルを水平にのばした状態でレディーバードを寝かせてください。
2. パッド台・ブラシを円形ホルダーに装着してください。

注意：パッド台・ブラシをフロアーに置いたまま上からレディーバードを被せるようにして装着しないでください。

パッド台・ブラシの外し方

1. ハンドルを水平にのばした状態でレディーバードを寝かせてください。
2. パッド台・ブラシを円形ホルダーを押さえながら外してください。

作動方法

レディーバードの作動スイッチは T 型ハンドルの中央部分にあります。
スイッチには ON (|) ・ OFF (○) の表示があります。
電源コードをコンセントに差し込む時は、必ずスイッチを OFF の状態にしておいてください。
スイッチを ON にする場合は、必ずブラシ・パッドを装着した状態で作動させてください。

操作方法

T 型のハンドルを握り、フロアーの表面を前後に動かしながら操作してください。
一般的なポリッシャーのように左右に動かしながらの操作も可能です。
T 型ハンドルによって簡単かつスムーズに操作できます。
回転方向は時計回りです。

使用上の注意

- レディーバードを操作する際は、必ず靴を履いてください。
- レディーバードを初めて使う時は、広い場所で操作方法の確認・テストをしてください。
- レディーバードは精密機械です。決して落としたり引きずったりしないでください。
手荒な扱いにより、回転のバランスが損なわれたり、正常に作動をしなくなる場合があります。
- 電源コードをハンドル部分にある 2 つのフックに巻く際は、余裕を持たせて巻いてください。

メンテナンス

- 使用後は、必ず円形ホルダーをタオル等で拭いてください。
- 使用後のブラシは、必ず洗剤・ワックスなどを洗い流してください。

保管上の注意

- ブラシを装着したまま保管しないでください。本体の重みで変形する可能性があります。
- 次のような場所には保管しないでください。(調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気が当たる場所。
直射日光の当たる場所。ホットカーペットや床暖房の上。急激な温度変化のある場所。)
- 屋外に置かないでください。
- 子供の手の届くところに置かないでください。子供の近くで使用する場合は注意してください。